

В зависимости от фирмы изготовителя и материала изготовления софитов и доборных элементов правила по монтажу софитов могут отличаться. В данном случае рассмотрим подшивку свесов крыши при помощи виниловых софитов. Чаще всего монтаж софитов производят горизонтально, т.е. перпендикулярно к стене. Сначала набивается обрешетка. Затем на эту обрешетку крепят все необходимые доборные элементы.



1. Для начала отмеряют J-профиль необходимого размера, для этого прикладывают профиль поперек свеса и наносят метку.



2. Отрезать профиль по размеру можно при помощи "болгарки", режется все быстро, а срез остается ровным.



3. После этого профиль крепят к деревянному каркасу при помощи саморезов.



4. После того, как закреплены все профили, измеряют расстояние между двумя профилями, чтобы узнать размер софитной планки. После этого нарезают планки софита необходимого размера.



5. Для установки планки ее заводят сначала в пристенный, а затем в карнизный свес и закрепляют при помощи саморезов к деревянной обрешетке.



6. Если при подшивке не используется J-фаска, то лобовая часть свеса тоже зашивается софитами.

Материалы взяты с сайта <http://srbu.ru/krysha/154-podshivka-svesov-kryshi.html>